

3M Autocarrozzeria

Sistema 3M™ Accuspray™

Pistola da fondo HVLP



Grazie all'innovativa testa di spruzzatura del sistema 3M™ Accuspray™ è come avere una nuova pistola da fondo (HVLP) ogni volta che la usi.

- Scarsissimi fumi

Incrementa la produttività

- Diminuisce i tempi di applicazione del fondo
- Riduce i tempi di asciugatura del fondo
- Riduce il tempo di pulizia della pistola

Massimizza i benefit del PPS

- Necessita di meno solvente per la pulizia
- Diminuisce i costi di smaltimento

3M

Sistema 3M™ Accuspray™

Non rinunciare alla qualità!

Otteni la finitura di una pistola per fondo di alta gamma a costi nettamente inferiori. Progettata per chi vuole solo il meglio.

Dati tecnici	
Peso	323 grammi
Misura dell'ugello	1.8 mm
Pressione iniziale	2.1 bar max
Pressione di esercizio	1.4 bar max
Consumo di aria	285 l/min



Stringi a mano o utilizza due chiavi per connettere il manometro.



Attacca una testa di spruzzatura alla pistola, tira il grilletto e mantienilo premuto, assicurandoti che i ganci della testa siano allineati con i rispettivi alloggiamenti sulla pistola. Verifica che la testa sia ben serrata facendogli fare un doppio click.



Attacca una tazza di 3M™ PPS™ riempita con fondo e collega il circuito dell'aria compressa.



Regola inizialmente la pressione dell'aria a 2.1 bar per il primo scatto della pistola (solo aria).



Successivamente regola la pressione a 1.4 bar per il secondo scatto della pistola (aria e prodotto).



Regola il ventaglio ed il prodotto per ottenere la spruzzatura ottimale. **NOTA BENE:** una volta chiuso completamente il ventaglio può essere necessario regolare nuovamente la pressione.



Alla fine dell'utilizzo, rimuovere il tubo dell'aria e la tazza di 3M™ PPS™



Pulire la testa di spruzzatura con il solvente fino a che tutto il fondo sia stato completamente rimosso. Non pulire in lavapistole automatiche. Pulire il corpo pistola con un panno imbevuto di solvente.



Rimuovere la testa di spruzzatura – assicurarsi di tirare la leva e togliere la testa tirandola perpendicolarmente alla pistola in modo da non piegare l'ago.



Asciugare ogni residuo dall'ago



Ispezionare la testa riutilizzabile ed assicurarsi che non presenti danni o segni di usura



Attaccare nuovamente la stessa testa di spruzzatura o sostituirla se necessario.



Valore Velocità e Prestazioni Eccezionali

Semplice come un "Click"

Questo prodotto rivoluzionario ti permette di avere una nuova pistola di spruzzatura ogni volta che ne hai bisogno.

Riduce i fumi

Aumenta l'efficienza di trasferimento

Diminuisce il consumo di fondo

Finitura più liscia e senza buccia d'arancia

Diminuisce il tempo di carteggiatura

Riduce il consumo di solvente

Riduce i tempi di pulizia

Ogni volta le prestazioni di una nuova pistola

PN	Descrizione	Q.tà per conf.	Conf. per cart.
16570	Pistola 3M™ Accuspray™ Modello HG09 (1 Pistola HVLP & 3 teste di spruzzatura)	1	1
16610	Dispenser per teste di ricambio e pistola (comprende 8 teste di spruzzatura)	1	1
16611	3M™ Accuspray™ Ricambi – Teste di spruzzatura (6 Ricambi = 24 teste di spruzzatura)	4	6

www.3mautocarrozzeria.it



Prodotti per Autocarrozzeria
 3M Italia S.p.A.
 Via Norberto Bobbio, 21
 20096 Pioltello (MI)
 Tel. 027035.3460 Fax 027035.2056

Materiale riciclabile.
 © 3M 2010. All rights reserved.

3M e Accuspray sono marchi registrati 3M

AT2010

